UEIHENG CACTUS

Copia-TH Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter **Benutzerhandbuch**

WH-THA 502/602/802/103/123/133



	1.3	Lieferumfang	4
	1.4	Systemüberblick	5
	1.5	Haftungsausschluss	6
2	INST	ALLATION	8
	2.1	Installationsort und Umgebung	
	2.1.1	Allgemein	8
	2.1.2	Standortbeschränkungen	9
	2.1.3	Abschottung zu Wohnräumen	9
	2.1.4	Installationsort wählen	
	2.2	Hybrid-Wechselrichter installieren	12
	2.3	Kabelanschlüsse	14
	2.3.1	PV-Anschlüsse	14
	2.3.2	Batterieanschlüsse	15
	2.3.3	EPS-Anschlüsse	16
	2.3.4	Netzanschluss	17
	2.3.5	Erdungsanschluss	
	2.3.6	Wechselrichter- und Batteriegehäuseanschlüsse	19
	2.3.7	Kommunikationsanschluss	
	2.3.7.1	BMS-Anschluss	
	2.3.8	WLAN-Dongle anschließen	
_	2.3.9	System-Anschlussplan	
3	NOT	FALLE	
	3.1	Notfallmaßnahmen	
	3.2	Erste-Hilfe-Maßnahmen	27
	3.3	Brandbekämpfungsmaßnahmen	
4	ECA	CTUS-KONFIGURATION UND ERNEUTES LADEN DES WLAN	29
	4.1	Vorbereitungen	
	4.2	WLAN zurücksetzen und wiederherstellen	
	4.3	Passwort ändern und Konto löschen	
5	EMS	-KONFIGURATIONEN	
6	FEHL	ERSUCHE	
7	REIN	IGUNG UND WARTUNG	
	7.1	Reinigung	
	7.2	Wartung	
8	ANH	ANG	
	8.1	Datenblatt	
9	ТҮР	INSCHILDER	43
-			

Copyright

JIANGSU WEIHENG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. (nachstehend als eCactus bezeichnet; eCactus ist die Marke von WEIHENG, die sich auf die Bereitstellung von Energiespeicherlösungen für Haushalte konzentriert) besitzt das Urheberrecht an diesem Handbuch. Alle Rechte vorbehalten. Bitte bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf und befolgen Sie strikt alle Sicherheits- und Bedienungshinweise. Nehmen Sie das System nicht in Betrieb, bevor Sie dieses Handbuch vollständig gelesen haben.

Versionsinformationen

Version	Datum	Inhalt
V1.0	2023-07-18	
V1.1	2023-12-6	Installationsabstände hinzugefügt

1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

1.1 System

Geräte der WH-THA-Serie sind hochwertige Hybrid-Wechselrichter, die Sonnenenergie in Wechselstrom umwandeln und die Energie in einer Batterie speichern. Ein Hybrid-Wechselrichter kann zur Optimierung des Eigenverbrauchs, zur Speicherung in der Batterie für die zukünftige Nutzung oder zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz verwendet werden. Der Betriebsmodus hängt von der PV-Energie und den Präferenzen des Benutzers ab. Der Hybrid-Wechselrichter kann mit der Energie aus der Batterie und von der PV-Anlage Strom für den Notbetrieb bei Netzausfall liefern. Dieses Benutzerhandbuch gilt für die folgenden Produkte:

WH-THA502, WH-THA602, WH-THA802, WH-THA103, WH-THA123, WH-THA133.

1.2 Sicherheit

1.2.1 Warn- und Sicherheitssymbole

• ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Vorsicht!

Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch gegebenen Warnhinweise kann zu Verletzungen führen.



Gefahr von Hochspannung und Stromschlag.



Heiße Oberfläche.



Recyclingfähige Produktkomponenten.



Diese Seite oben. Das Paket muss immer aufrecht transportiert, gehandhabt und gelagert werden, wobei die Pfeile nach oben zeigen.



Nicht mehr als fünf (5) identische Pakete stapeln.



Produkt nicht über den Hausmüll entsorgen.



Paket/Produkt vorsichtig handhaben, nicht kippen oder werfen.



Gebrauchsanweisung beachten.

Trocken aufbewahren! Paket/Produkt vor übermäßiger Feuchtigkeit schützen und abgedeckt lagern.

Nach dem Ausschalten des Wechselrichters mindestens 5 Minuten warten, bevor Sie ihn berühren oder benutzen, um Stromschlag und Verletzungen zu vermeiden.

CE-Kennzeichnung

• WARNUNG

Der Hybrid-Wechselrichter darf nur von qualifizierten Elektrikern unter Einhaltung der örtlichen Netz- und Stromversorgerstandards, Verkabelungsvorschriften und -anforderungen installiert und betrieben werden.

Trennen Sie alle Batterien und AC-Stromquellen für mindestens 5 Minuten vom Hybrid-Wechselrichter, bevor Sie Kabel anschließen oder elektrische Arbeiten durchführen, um eine vollständige Isolierung des Wechselrichters zu gewährleisten und Stromschlag zu vermeiden.

Die Oberfläche des Hybrid-Wechselrichters kann während des Betriebs Temperaturen von 60 °C überschreiten. Vergewissern Sie sich, dass der Hybrid-Wechselrichter abgekühlt ist, bevor Sie ihn berühren, und achten Sie darauf, dass er außerhalb der Reichweite von Kindern aufgestellt wird.

Der Hybrid-Wechselrichter muss wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben verwendet und betrieben werden. Anderenfalls können Sicherheitsfunktionen nicht wie vorgesehen arbeiten, und die Garantie für den Hybrid-Wechselrichter erlischt.

Ihre Garantie für den Hybrid-Wechselrichter erlischt, wenn Sie sein Gehäuse öffnen oder eine Komponente ohne die Genehmigung von eCactus verändern.

Schützen Sie den Wechselrichter vor Schäden durch statische Aufladung. Die eingeschränkte Garantie von WEIHENG deckt keine Schäden ab, die durch statische Aufladung verursacht werden.

Dieser Hybrid-Wechselrichter verfügt über eine integrierte Fehlerstrom-Schutzeinrichtung. Verwenden Sie nur eine externe Fehlerstrom-Schutzeinrichtung Typ B, die für einen Auslösestrom von 30 mA oder mehr ausgelegt ist.

Dieser Hybrid-Wechselrichter verfügt über einen aktiven Inselbildungsschutz, und die Frequenz des Wechselrichters wird bei Fehlen einer Referenzfrequenz von den Nennbedingungen weg verschoben (Frequenzverschiebung).

Dieser Hybrid-Wechselrichter ist ein Multimodus-Wechselrichter, der für den Einsatz in nicht klimatisierten, schattigen Außenbereichen konzipiert ist. Die maximale Betriebsumgebungstemperatur beträgt 60 °C.

Bei Erdschluss wird eine Fehlermeldung an die ECOS-App gesendet, und die Statusanzeige am Produkt leuchtet rot.

1.3 Lieferumfang

WH-THA502/602/802/103/123/133					
1 x WLAN- Modul	Zubehör	Dokumente	1 x Wandhalterung		
1 x Zähler (Dreiphasen- Zähler)	1 x Installations- Kurzanleitung	2 x M4x14	5 x Ø10x60		

1.4 Systemüberblick



LED-ANZEIGEN

STATUS	LED-ANZEIGEN
Standby	LED blinkt blau, 2-Sekunden-Intervalle
Überprüfung	LED blinkt blau, 0,5-Sekunden-Intervalle
Normal	LED leuchtet blau
DSP-Fehler	LED leuchtet rot
Batterie Kommunikation	LED blinkt rot 2-Sekunden-Intervalle
Störung	
Zähler Kommunikation	LED blinkt rot 0.5-Sekunden-Intervalle
Störung	
Dateien werden kopiert	LED blink magentafarben, 0,5-Sekunden- Intervalle
Programmaktualisierung	LED blinkt abwechselnd rot und blau, 1-Sekunden-Intervalle

Anschlüsse Hybrid-Wechselrichter:



Element	Beschreibung	Werkzeuganforderungen und
		Drehmomentwerte
Α	PV-Schalter	
В	PV-Anschlüsse	Drehmoment 2,0 Nm
С	Batterieanschlüsse	Drehmoment 2,0 Nm
D	USB	Plug and Play-Anschluss, kein Werkzeug
		erforderlich
E	Entlüftungsventil	
F	VPP & BMS & ZÄHLER & DRM	Drehmoment 2,5 Nm
	Kommunikationsanschluss	
G	WLAN-Dongle	Drehmoment 2,5 Nm
Н	EPS-Anschluss	Drehmoment 2,5 Nm
	Stromnetzanschluss	Drehmoment 2,5 Nm
J	Erdung	Drehmoment 2,5 Nm

1.5 Haftungsausschluss

eCactus übernimmt keine direkte oder indirekte Haftung für Produkt- oder Sachschäden, die wie folgt verursacht werden.

- Produktmodifizierungen, Designänderungen oder Austausch von Teilen ohne die Genehmigung von eCactus;
- Veränderungen, Reparaturversuche oder die Entfernung von Seriennummern oder Siegeln durch Nicht-eCactus-Techniker;
- Systemdesigns und Installationen, die nicht den Normen oder Vorschriften entsprechen;
- Nichteinhaltung der örtlichen Sicherheitsvorschriften (VDE in DE, SAA in AU, MEA und PEA in Thailand);
- Transportschäden (einschließlich zerkratzter Farbe, die durch das Reiben des Produkts an der Verpackung während des Transports verursacht wurde). Reklamationen bezüglich Transportschäden müssen direkt beim Spediteur oder der Versicherung geltend gemacht werden, wenn der Container/das Paket entladen und der Schaden festgestellt wird;
- Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs, der Installationsanleitung oder der Wartungsrichtlinien;
- ◆Unsachgemäßer Gebrauch oder Missbrauch des Geräts;
- ◆Unzureichende Belüftung um das Gerät herum;
- Produktwartung, die nicht akzeptablen Standards entspricht;
- ◆Höhere Gewalt (einschließlich Unwetter oder Sturm, Blitzschlag und Feuer).

2 INSTALLATION

Das Produkt muss auf einer ebenen Fläche oder Plattform mit einer Tragfähigkeit von mindestens 120 kg installiert werden. Der Installationsort muss gut belüftet und von brennbaren oder explosiven Materialien entfernt sein.

2.1 Installationsort und Umgebung

2.1.1 Allgemein

Dieser Hybrid-Wechselrichter ist für die Außeninstallation ausgelegt und kann sowohl in Innenräumen wie auch im Freien installiert werden. Der Hybrid-Wechselrichter ist natürlich belüftet. Der Installationsort muss sauber, trocken und ausreichend belüftet sein. Es muss ausreichend Platz vorhanden sein, um das Gerät zu Installations- und Wartungszwecken ungehindert erreichen zu können, und die Verkleidung des Systems darf nicht blockiert werden.

Der Hybrid-Wechselrichter darf nicht an folgenden Standorten installiert werden:

- In Wohnräumen;
- In Decken- oder Wandhohlräumen;
- ◆ Auf Dächern, die für diesen Zweck nicht geeignet sind;
- ◆In Zugangs-/Ausgangsbereichen oder unter Treppen/Zugangspassagen;
- An Orten, an denen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auftreten können, wie Garagen, Carports oder anderen Orte wie Feuchträume;
- ◆In feuchten oder salzhaltigen Umgebungen;
- An Standorten, die höher als 3000 m über dem Meeresspiegel liegen;
- In explosiven Atmosphären;
- In direkter Sonneneinstrahlung oder an Orten, an denen die Umgebungstemperatur stark schwanken kann.

2.1.2 Standortbeschränkungen

Der Hybrid-Wechselrichter darf nicht in folgenden Positionen installiert werden:

- (1) Innerhalb von 600 mm von einer Wärmequelle, wie Warmwassergerät, Gasheizung, Klimaanlage oder ähnlichen Geräten;
- (2) Innerhalb von 600 mm von einem Ausgang;
- (3) Innerhalb von 600 mm von einem Fenster oder einer Lüftungsöffnung;
- (4) Innerhalb von 900 mm vom Zugang zu 220/230/240 V AC-Anschlüssen;
- (5) Innerhalb von 600 mm von der Seite eines anderen Geräts.

Lassen Sie mindestens 1 m Abstand zwischen dem Hybrid-Wechselrichter und Notausgängen, wenn Sie das Gerät in einem Korridor, einer Empfangshalle oder einem Flur installieren, um einen sicheren Ausgang zu gewährleisten.

2.1.3 Abschottung zu Wohnräumen

Sorgen Sie für eine geeignete nicht brennbare Trennwand zwischen dem Hybrid-Wechselrichter und Installationswänden oder -strukturen, wenn Sie den Hybrid-Wechselrichter an einer Wand oder Struktur installieren, die mit einem Wohnraum verbunden ist, um vor der Ausbreitung von Feuer auf Wohnräume zu schützen. Zwischen dem Hybrid-Wechselrichter und der Oberfläche der Wand oder Struktur, an der er montiert wird, muss eine nicht brennbare Sperrschicht installiert werden, wenn die Oberfläche selbst nicht aus einem geeigneten nicht brennbaren Material besteht. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Hybrid-Wechselrichter und anderen Strukturen oder Objekten in der Nähe, wenn zwischen dem Hybrid-Wechselrichter und der Wand oder Struktur, die ihn von Wohnräumen trennt, weniger als 30 mm liegen.

Die folgenden Bereiche um den Hybrid-Wechselrichter müssen frei bleiben:

ſ

Oben	300 mm
Unten	500 mm
Vorn	300 mm
Links und rechts	200 mm



Empfohlener Abstand. Halten Sie einen ausreichenden Abstand um das Produkt herum ein, um genügend Platz zur Installation, Wartung und Wärmeableitung zu gewährleisten. Wenn es eine lokale Norm zur Installation von Energiespeichersystemen gibt, definieren Sie den Abstand bitte unter Bezug auf diese Norm.

2.1.4 Installationsort wählen



Wählen Sie einen geeigneten Installationsort sorgfältig anhand folgender Regeln aus, um den Hybrid-Wechselrichter zu schützen und die Wartung zu erleichtern.

Regel 1. Der Hybrid-Wechselrichter muss auf festem Untergrund installiert werden, der seine Größe und sein Gewicht tragen kann.

Regel 2. Der Hybrid-Wechselrichter muss senkrecht oder in einem Winkel von maximal 15° installiert werden (Abbildung 1).



Regel 3. Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Installationsort müssen im spezifizierten Bereich liegen.

Regel 4. Der Installationsort des Wechselrichters muss vor direkter Sonneneinstrahlung oder schlechtem Wetter wie Schnee, Regen oder Blitzschlag geschützt sein (Abbildung 2).



Regel 5. Wenn Sie den Hybrid-Wechselrichter auf Augenhöhe installieren, ist die Wartung einfacher.

Regel 6. Das Typenschild des Hybrid-Wechselrichters muss nach der Installation gut sichtbar sein.

Regel 7. Installieren Sie den Wechselrichter nicht bei Schneefall oder im Regen. Wenn eine Installation bei Schneefall oder im Regen unvermeidlich ist, achten Sie darauf, dass der Wechselrichter und der Verteiler geschützt und trocken gehalten werden.

Installieren Sie den Hybrid-Wechselrichter nicht in unmittelbarer Nähe starker Magnetfelder, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden. Wenn Sie den Hybrid-Wechselrichter in unmittelbarer Nähe von Funk- oder WLAN-Kommunikationsanlagen installieren, die mit Frequenzen unter 30 MHz arbeiten, gehen Sie wie folgt vor: 1. Installieren Sie den Wechselrichter in einem Abstand von mindestens 30 m zu den WLAN-Geräten. 2. Bringen Sie am DC-Eingangskabel oder AC-Ausgangskabel des Hybrid-Wechselrichters einen EMI-Tiefpassfilter oder einen mehrfach gewickelten Ferritkern an.

2.2 Hybrid-Wechselrichter installieren



Der Hybrid-Wechselrichter darf nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien oder von Geräten mit starken elektromagnetischen Feldern installiert werden.

Der Hybrid-Wechselrichter darf nur auf Beton oder anderem nicht brennbarem Untergrund installiert werden.

Installationswerkzeuge:



0



Abisolierzange



Klauenhammer

Schraubendreher



Multimeter



Schlagbohrmaschine

Seitenschneider

Isolierhandschuhe

Schutzhandschuhe



Crimpzange

den entsprechenden Stellen.



SCHRITT 2

SCHRITT1

Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel aus dem Zubehör, um die Halterung an der Wand zu befestigen.

HINWEIS: Die Wand muss eine Tragfähigkeit von mehr als 120 kg haben, um zu gewährleisten, dass sie den Wechselrichter tragen kann.



14

SCHRITT 3

Halten Sie den Wechselrichter an beiden Seiten des Kühlkörpers und befestigen Sie ihn an der Montagehalterung.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Kühlkörper des Wechselrichters korrekt mit dem Verbindungsstück der Montagehalterung ausgerichtet ist.

2.3 Kabelanschlüsse 2.3.1 PV-Anschlüsse

Achten Sie darauf, dass Sie alle nachstehenden Anforderungen erfüllen, bevor Sie PV-Module/Strings am Wechselrichter anschließen:

- Der Gesamtkurzschlussstrom eines einzelnen PV-Strings darf die maximale DC-Stromstärke des Wechselrichters nicht überschreiten.
- Verbinden Sie die PV-Strings nicht mit den Erdungsleitern.
- Verwenden Sie die entsprechenden PV-Steckverbinder aus dem mitgelieferten Zubehör. (BAT-Steckverbinder sehen ähnlich aus wie PV-Steckverbinder; Bitte gewissenhaft überprüfen, bevor Sie sie verwenden).

Beachten Sie die nachstehenden Anforderungen für PV-Kabel.

Legende	Beschreibung	Wert
А	Außendurchmesser	5,5 - 8,0 mm
В	Länge des isolierten Kabels	7 mm
С	Leiterkern	10 AWG





1. Crimpen Sie den Anschluss.



2. Setzen Sie den Anschluss in den Steckverbinder ein und klemmen Sie ihn mit der Mutter fest.



Drehmoment 2,0 Nm

Hinweis: Die Steckverbinder rasten hörbar ein, wenn sie korrekt in die PV-Anschlüsse eingesteckt werden.

2.3.2 Batterieanschlüsse

- Beachten Sie die Gefahr eines Stromschlags und chemische Gefahren. Schließen Sie immer einen externen DC-Schutzschalter (40 A, 500 V) an, wenn Sie mit Batterien ohne integrierten DC-Schutzschalter arbeiten.
- Verwenden Sie ohne die erforderlichen Berechtigungen keine Bleibatterien mit Wechselrichtern.
- Verwenden Sie die entsprechenden BAT-Anschlüsse im mitgelieferten Zubehör. (PV-Anschlüsse sehen ähnlich aus wie BAT-Anschlüsse, Bitte gewissenhaft überprüfen, bevor Sie sie verwenden).

Beachten Sie die nachstehenden Anforderungen an die Batteriekabel.

Legende	Beschreibung	Wert
А	Außendurchmesser	5,5 - 8,0 mm
В	Länge des isolierten Kabels	7 mm
С	Leiterkern	8 AWG



Batterien verkabeln und anschließen:

1. Crimpen Sie den Anschluss.



2. Setzen Sie den Anschluss in den Steckverbinder ein und klemmen Sie ihn mit der Mutter fest.



Drehmoment 2,0 Nm

Hinweis: Die Steckverbinder rasten hörbar ein, wenn sie korrekt in die BAT-Anschlüsse eingesteckt werden.

2.3.3 EPS-Anschlüsse

HINWEIS

1. Einige externe Faktoren können dazu führen, dass die Backup-Schaltzeit 10 ms überschreitet, und es dürfen keine Lasten angeschlossen werden, die auf eine konstante stabile Energieversorgung angewiesen sind.

2.Sehr hohe Einschaltstromstöße von Lasten wie Festfrequenz-Klimaanlagen und Hochleistungspumpen können dazu führen, dass der Wechselrichter in den Überlastschutzstatus wechselt.

3.Achten Sie darauf, dass die EPS-Lastleistung innerhalb der EPS-Ausgangsleistung liegt, sonst schaltet sich der Wechselrichter möglicherweise aus und gibt eine "Überlastwarnung" aus.

4.Passen Sie die Lastleistung bei einer Überlastwarnung auf eine Leistung innerhalb des EPS-Ausgangsleistungsbereichs an und schalten Sie den Wechselrichter dann wieder ein.

5. Vergewissern Sie sich, dass der Eingangsspitzenstrom für alle nichtlinearen Lasten innerhalb des EPS-Ausgangsleistungsbereichs liegt.



Legende	Beschreibung	Wert
Α	Außendurchmesser	8 - 11 mm
В	Individuelle Kabellänge	25 - 30 mm

С	Länge des isolierten Kabels	10 mm
D	Leiterkern	10 AWG

Der EPS-Anschluss erfolgt wie nachstehend beschrieben:



2.3.4 Netzanschluss

Für den netzgekoppelten Anschluss ist ein externer AC-Schutzschalter erforderlich, um den Hybrid-Wechselrichter bei Bedarf vom Stromnetz zu trennen.

HINWEIS

Ein Kurzschluss auf der Backup-Seite kann den Wechselrichter beschädigen, wenn kein AC-Schutzschalter auf der Backup-Seite installiert ist. • Beachten Sie die nachstehenden Anforderungen an das Stromnetzkabel.



Legende	Beschreibung	Wert
А	Außendurchmesser	15 - 20 mm
В	Individuelle Kabellänge	25 - 30 mm
С	Länge des isolierten Kabels	15 - 17 mm
D	Leiterkern	10 AWG

HINWEIS

Verwenden Sie eine schwarze Leitung für den Nullleiter, eine rote (bevorzugt) oder braune Leitung für den Leiter und eine gelb-grüne Leitung für den Schutzleiter.

• Der Stromnetzanschluss erfolgt wie nachstehend beschrieben:



2.3.5 Erdungsanschluss



• Der Erdungskabelanschluss erfolgt wie nachstehend beschrieben:



2.3.6 Wechselrichter- und Batteriegehäuseanschlüsse



HINWEIS

- Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass die ausgewählten Batterien in der WH-THA-Liste der zugelassenen Batterien aufgeführt sind, da das System sonst möglicherweise nicht wie vorgesehen funktioniert. Wenden Sie sich an Ihren Installateur oder das eCactus-Wartungsteam, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die von Ihnen gewählte Batterie eine zugelassene Batterie ist.
- 2. Dieser Abschnitt beschreibt hauptsächlich die Kabelanschlüsse auf der Wechselrichterseite. Beachten Sie die Hinweise des Batterieherstellers zu batterieseitigen Anschlüssen und Konfigurationen.

2.3.7 Kommunikationsanschluss

2.3.7.1 BMS-Anschluss

BMS wird zur Kommunikation mit angeschlossenen kompatiblen Lithiumbatterien verwendet.

Anschlussschritte

- 1. Achten Sie darauf, dass die Stromkabel der Batterie und des Wechselrichters angeschlossen sind.
- 2. Schließen Sie das BMS-Kommunikationskabel des Wechselrichters am Kommunikationsanschluss der Lithiumbatterie an.

Das BMS-Kabel verwendet eine 568B Standard-Crimpung.







2.3.7.2 Zähleranschluss

Vergewissern Sie sich, dass das AC-Kabel vollständig vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie Zähler und CT anschließen.

• Dreiphasen-Zähler Kabelanforderungen nachstehend.



А	Außendurchmesser	5 - 6 mm
В	Individuelle Kabellänge	22 - 32 mm
С	Länge des isolierten Kabels	7 - 8 mm
D	Leiterkern	20AWG

• Der Dreiphasen-Zähleranschluss erfolgt wie nachstehend beschrieben:



Dreiphasen-Zähler Anschlussplan



COM-Definitionen nachstehend

Nr.	Funktion	Nr.	Funktion
1	COM/DRM0	11	CANL_OUT
2	REFGEN	12	CANH_OUT
3	DRM1/5	13	IN+
4	DRM2/6	14	IN-
5	DRM3/7	15	RLY1_IN
6	DRM4/8	16	OUT_12V
7	METER_485B	17	RLY2_IN
8	METER_485A	18	RLY2_OUT
9	VPP_485A	19	GND_COM
10	VPP_485B	20	VCC_COM

	BMS		ZÄHLER
1	BMS_485A	1	NC
2	BMS_485B	2	NC
3	BMS_CANL	3	NC
4	BMS_CANH	4	NC
5	NC	5	NC
6	NC	6	NC
7	NC	7	METER_485B
8	NC	8	METER_485A





2.3.8 WLAN-Dongle anschließen

Schließen Sie den im Zubehör enthaltenen WLAN-Dongle am Anschluss an und ziehen Sie die Kunststoffmutter an.

Drehmoment 2,5 Nm



2.3.9 System-Anschlussplan

Bitte verwenden Sie einen geeigneten Unterbrecher, der auf den folgenden technischen Daten basiert:

HINWEIS

- 1. Ein netzseitiger Kurzschluss kann den Wechselrichter beschädigen, wenn kein AC-Schutzschalter installiert ist.
- 2. Dieses Diagramm zeigt den Anschlussplan für Hybrid-Wechselrichter der Copia-Serie, nicht die Normen für die elektrische Verkabelung.
- 3. Achten Sie bei der Verkabelung darauf, dass die AC-Leitung vollständig mit "Ll", "L2", "L3", "N" und dem Erdungsanschluss der AC-Klemme übereinstimmt. Wenn das Kabel nicht korrekt angeschlossen ist, kann das Gerät beschädigt werden.



Wählen Sie den korrekten Schutzschalter:

Modell	1	26	34	5
WH-THA502	32 A/230 V AC Unterbrecher	32 A/230 V AC Unterbrecher		
WH-THA602 WH-THA802 WH-THA103 WH-THA123 WH-THA133	32 A/230 V AC Unterbrecher	32 A/230 V AC Unterbrecher	Je nach	Schutzschalter (bei
	32 A/230 V AC Unterbrecher	32 A/230 V AC Unterbrecher	Haushaltslast (in der Regel bereits im Netzverteilerkasten	Batteriesystemen
	32 A/230 V AC Unterbrecher	32 A/230 V AC Unterbrecher		Mit vorhandenen Schutzschaltern ist
	32 A/230 V AC Unterbrecher	32 A/230 V AC Unterbrecher	installiert)	Schutzschalter
	32 A/230 V AC Unterbrecher	32 A/230 V AC Unterbrecher		enordenich)

• Systemanschlusspläne

Der folgende Schaltplan veranschaulicht einen Fall, in dem der Nullleiter getrennt vom Schutzleiter im Verteiler liegt. Bitte beachten Sie die örtlichen Verkabelungsvorschriften.



3 NOTFÄLLE

3.1 Notfallmaßnahmen

Schalten Sie den Netzschalter aus, der den Wechselrichter direkt speist, und schalten Sie alle Schalter des Wechselrichters aus, wenn der WH-THA-Wechselrichter eine Fehlfunktion zu haben scheint. Wenden Sie sich umgehend an eCactus, um detaillierte Anleitungen zu erhalten.

WARNUNG: Öffnen Sie die obere Abdeckhaube des Wechselrichters nicht selbst.

3.2 Erste-Hilfe-Maßnahmen

Berühren Sie keine Flüssigkeiten oder Gase, die aus den Batteriemodulen austreten. Führen Sie bei Kontakt mit ausgelaufenen Flüssigkeiten oder Gasen aus Batterien sofort die folgenden Maßnahmen durch:

Hautkontakt: Ziehen Sie alle verunreinigten Kleidungsstücke aus und spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab oder stellen Sie sich für mindestens 15 Minuten unter die Dusche. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Augenkontakt: Spülen Sie die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser aus und heben Sie dabei gelegentlich die oberen und unteren Augenlider. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Einatmen: Bedecken Sie das Opfer mit einer Decke, bringen Sie es an die frische Luft, und halten Sie es ruhig. Suchen Sie sofort einen Arzt auf. Beginnen Sie bei Atemnot, Atembeschwerden oder Erstickungsanfällen sofort mit der künstlichen Beatmung.

Verschlucken: Geben Sie dem Patienten mindestens 2 Gläser Milch oder Wasser zu trinken. Leiten Sie Erbrechen ein, es sei denn, der Patient ist bewusstlos. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.

3.3 Brandbekämpfungsmaßnahmen

Feuerlöschmittel: Trockenpulver, Sand, Kohlendioxid (CO2) oder Wasser. Vorsichts- und Schutzmaßnahmen bei Bränden:

Entflammbare Eigenschaften: Lithium-Ionen-Batterien enthalten einen brennbaren flüssigen Elektrolyten, der bei hohen Temperaturen (>150 °C), bei Beschädigung oder unsachgemäßem Gebrauch (z. B. mechanische Beschädigung oder Überladung) entweichen, sich entzünden oder Funken erzeugen kann. Brennende Zellen können andere in der Nähe befindliche Batterien entzünden.

Explosionsdaten: Starker mechanischer Missbrauch kann zum Zerbersten von Batterien führen. Batterien können explodieren, wenn sie Feuer ausgesetzt werden.

Besondere Schutzausrüstung für Feuerwehrleute: Tragen Sie bei Feuer eine vollständige Schutzausrüstung und ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät mit einer Vollmaske im Überdruckmodus.

4 ECACTUS-KONFIGURATION UND ERNEUTES LADEN DES WLAN

• In diesem Teil wird die eCactus-Konfiguration Schritt für Schritt demonstriert.

4.1 Vorbereitungen

- 1. Der Hybrid-Wechselrichter darf nur an PV-Strom angeschlossen werden.
- 2. Zur Verbindung mit dem ECOS-App-Zentrum ist ein Router erforderlich, der mit dem Internet verbunden ist.
- 3. Android- oder iOS-Smartphone.

SCHRITT 1

 Scannen Sie den QR-Code auf der Vorderseite des Geräts, um je nach Betriebssystem die Android- oder iOS-Version der ECOS-App zu installieren.

SCHRITT 2

- Öffnen Sie die ECOS-App und tippen Sie auf "Anmelden", um ein neues Benutzerkonto zu registrieren.
- 2. Befolgen Sie alle Hinweise, die während der Anmeldung gegeben werden, um das Gerät erfolgreich mit ECOS zu verbinden.
- Der f
 ür die Verbindung erforderliche Produkt-ID-QR-Code befindet sich auf dem mitgelieferten WLAN-Dongle, der auf der rechten Seite des Ger
 äts installiert ist.



Google Play

Available on the App Store

HINWEIS

- 1. Achten Sie darauf, dass das korrekte Router-Passwort eingegeben wird.
- 2. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Verbindung des Dongles stabil ist.
- 3. Wenn alles korrekt eingerichtet ist, wechselt die WLAN-LED am Wechselrichter von langsamem Blinken zu schnellem Blinken und leuchtet dann. Dies zeigt an, dass eCactus erfolgreich mit dem WLAN-Netzwerk verbunden wurde.

4.2 WLAN zurücksetzen und wiederherstellen

WLAN zurücksetzen: Konfigurieren Sie den WLAN-Dongle neu, damit werden die WLAN-Einstellungen neu bearbeitet und gespeichert.

WLAN wiederherstellen: Stellen Sie die WLAN-Dongle-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

WLAN zurücksetzen:

Verwenden Sie Ihre eCactus ECOS-App, um die WLAN-Konfiguration zurückzusetzen. Navigieren Sie zu "Settings" und "My

Devices", rufen Sie die Seite WLAN-Konfiguration auf und folgen Sie den Anleitungen, um den WLAN-Prozess abzuschließen.

WLAN wiederherstellen:

Sie müssen außerdem das WLAN-Netzwerk konfigurieren, nachdem Sie den WLAN-Dongle auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben.

WLAN zurücksetzen:



WLAN wiederherstellen:



4.3 Passwort ändern und Konto löschen

Passwort ändern

Ändern Sie Ihr Passwort, indem Sie zu **"Settings"** » **"Security"** » **"Change Password**" navigieren und Ihr Original-Passwort eingeben, um ein neues Passwort einzustellen.

14:07 -	::!! 奈 ■	14:07 🕇	::: २ ■	14:07 🕇	:::! २ ■)
< Sett	ing	< s	Security	<	
Security System Permissions	>	Phone number Email address		Change Pa	ssword
Theme	, , ,	Change Password	>	Original Password	8
A Language		Delete Account	>	New Password	\$
TimeZone	Asia/Shanghai >			Confirm Password	8
About					
Log C	Dut			Confirm	1

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es zurücksetzen, indem Sie auf der Anmeldeseite "**Forgot Password**" antippen und den an Ihre E-Mail-Adresse gesendeten Verifizierungscode eingeben.

14:51 🕇	ul 🗢 🗩	15:13	ıı 奈 🕞
	\oplus	<	
	тилс	RESET	PASSWORD
		e	
Email		Email	
Password	ø		
Default	>		
Register now	Forgot Password		
Login			Send
O I have read and agreed to Term Policy	is of Service & Privacy		

Konto löschen

15:44 🕇	ul 🗢 🗩	14:07 🕇	:::! 중 ■	15:44 🕇	.ul 🗢 🗖
<	Security				ecurity
Phone number					959951840211
Email address			•		ebactus@yeah.net
Change Passwor Delete Account	d >	ACCOUN STA	T DELETION TEMENT		•
		 Once Deleta All information, data eCACTUS products have been associa account will no lon accessible, contin recovered. Devices bound to the deleted along with 	e deleted and cannot be stored a, and records of a and services that you ded with or used with this ger be retrievable, iously used, or wb-accounts will be the primary account.	Please We'll send you an e please check yo verifi Send ver	verify email mail to ecactus@yeah.net uur inbox and enter the cation code
		c	ancel		
_					

Löschen Sie Ihr Konto und Ihre Daten, indem Sie zu **"Settings"** >> **"Security"** >> **"Delete Account**" navigieren. Bitte lesen Sie den Hinweis aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Konto löschen.

Hinweis: Sie haben 7 Tage Zeit, sich wieder anzumelden und Ihren Löschantrag zu stornieren. Nach der Löschung werden Ihr Konto und alle damit verbundenen Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Sobald die Löschung abgeschlossen ist, senden wir eine E-Mail an Ihr ECOS-Konto, um Sie zu informieren, dass Ihr Konto erfolgreich gelöscht wurde.

5 EMS-KONFIGURATIONEN

Konfigurationen des Energiemanagementsystems (EMS) können über die eCactus ECOS-App oder die Online-Website eingestellt werden.

Es können drei Betriebsmodi konfiguriert werden:

1. Eigenverbrauch:

eCactus verwaltet den Haushaltsstrom, um die Abhängigkeit vom Stromnetz zu minimieren.

2. Lastverschiebung:

Die Batterien werden wie konfiguriert geladen und entladen.

3. Backup:

eCactus entlädt die Batterien nur dann, wenn das Stromnetz getrennt ist. In diesem Fall versorgt eCactus den Haushalt mit Strom aus den Batterien.



6 FEHLERSUCHE

	Problem	Lösung
1	Rote LED blinkt alle	Störung der Zähler-Kommunikation. Überprüfen
	0,5 Sekunden	Sie, ob die Strom- und Kommunikationskabel
		ordnungsgemäß und gemäß den örtlichen
		Normen angeschlossen sind.
2	Rote LED blinkt alle	Batterie Kommunikation Störung. Überprüfen Sie,
	2 Sekunden	ob das PCS ordnungsgemäß am
		Batteriegehäuse angeschlossen ist, und achten
		Sie darauf, dass sowohl der Batterieschalter wie
		auch der Schutzschalter auf ON stehen.
3	Anormale ECOS-	Überprüfen Sie, ob Stromversorgung und CT
	Energieflussüberwachung	ordnungsgemäß und gemäß der
		Installationsanleitung installiert wurden.
4	Alle LEDs sind erloschen	Überprüfen Sie, ob die Spannung an den
		einzelnen Anschlüssen innerhalb des normalen
		Bereichs liegt.
5	Ladezustand wird falsch	Tun Sie nichts, das Gerät korrigiert sich selbst,
	angezeigt und schwankt	sobald die Batterie vollständig geladen oder
	nach der Erstinstallation	entladen ist.
6	Batterie ist vollständig	Wir empfehlen dringend, die betroffene Batterie
	entladen	während der Installation oder im Standby-
		Betrieb so schnell wie möglich zu trennen, um
		eine Tiefentladung und Schäden durch den
		extremen Stromverbrauch über einen längeren
		Zeitraum zu vermeiden. Wenden Sie sich an den
		Kundendienst, um technische Unterstützung zu
		erhalten, falls die Batterie tiefentladen ist.
7	Code DSP_1	PV1 Überspannung. Überprüfen Sie, ob die
		Ruhespannung innerhalb des normalen
		Spannungsbereichs liegt.
8	Code DSP_2	PV1 Überstrom. Überprüfen Sie, ob PV1 korrekt
		angeschlossen ist.
9	Code DSP_3	PV2 Überspannung. Überprüfen Sie, ob PV2
		innerhalb des Nennspannungsbereiches liegt.
10	Code DSP_4	PV2 Überstrom. Überprüfen Sie, ob PV1 korrekt
		angeschlossen ist.

	Problem	Lösung
11	Code DSP_9	Überprüfen Sie, ob PV innerhalb des normalen
		Spannungsbereichs liegt.
12	Code DSP_10	Keine Netzspannung. Überprüfen Sie, ob die
		Netzspannung normal ist.
13	Code DSP_11	Netzspannung Störung. Überprüfen Sie, ob die
		Netzspannung im normalen Bereich liegt.
14	Code DSP_12	Netzstrom Störung. Überprüfen Sie, ob die EPS-
		Lastleistung innerhalb des normalen Bereichs
		liegt.
15	Code DSP_13	Netzfrequenz Störung. Überprüfen Sie, ob die
		Netzfrequenz innerhalb des normalen Bereichs
		liegt.
16	Code DSP_14	Überhitzung Störung. Überprüfen Sie, ob das
		Kühlsystem ordnungsgemäß arbeitet.
17	Code DSP_16	Überstrom-Leckage Störung. Überprüfen Sie die
		Solarmodule und die Verkabelung.
18	Code DSP_17	Isolationswiderstand Störung. Überprüfen Sie die
		Solarmodule und die Verkabelung.
19	Code DSP_26	Batteriespannung Störung. Überprüfen Sie, ob
		die Batteriespannung innerhalb des normalen
		Bereichs liegt.
20	Code DSP_37	EPS-Spannung Störung. Überprüfen Sie, ob die
		EPS-Lastleistung innerhalb des normalen
		Bereichs liegt.
21	Code DSP_38	EPS-Strom Störung. Überprüfen Sie, ob die EPS-
		Lastleistung innerhalb des normalen Bereichs
		liegt.
22	Code DSP_39	EPS-Überlast Störung. Überprüfen Sie, ob die EPS-
		Lastleistung innerhalb des normalen Bereichs
		liegt.
23	Code DSP_40	EPS-Kurzschluss Störung. Überprüfen Sie, ob die
		EPS-Lastleistung innerhalb des normalen
		Bereichs liegt.
24	Code DSP_41	Schutzleiter und Nullleiter Störung. Uberprüfen
		Sie, ob Schutz- und Nullleiter ordnungsgemäß
		und entsprechend den Standardanforderungen
		verkabelt sind.

	Problem	Lösung
25	Was muss ich tun, wenn ich mein ECOS-Passwort vergessen habe?	Besuchen Sie die ECOS-Website oder verwenden Sie die App, tippen Sie auf "Forgot Password", geben Sie Ihre E-Mail-Adresse zur Verifizierung ein, und folgen Sie den Hinweisen,
26	Wie kann ich mein ECOS- Passwort ändern?	um Ihr Passwort zurückzusetzen. Melden Sie sich bei ECOS an und navigieren Sie zu "Settings" >> "Security" >> "Change Password", um Ihr neues Passwort einzugeben
27	Wie kann ich mein Gerätekonto löschen?	Melden Sie sich bei ECOS an und navigieren Sie zu "Security" >> "Delete Account". Vervollständigen Sie die E-Mail-Verifizierung, um die Kontolöschung zu beantragen. Löschanträge können innerhalb von 7 Tagen nach Beantragung durch Anmelden storniert werden. Alle Kontodaten werden gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Bitte denken Sie noch einmal darüber nach, bevor Sie Ihr Konto löschen.
28	Wie kann ich mein ECOS- Konto für meine Familienmitglieder freigeben?	Das erste registrierte ECOS-Konto wird als Master-Konto erkannt, und andere können den vom Master-Konto freigegebenen Gerätecode scannen. Navigieren Sie zu "Settings" >> "My Device" >> "Device code", um dem Code freizugeben.
29	Warum sind keine Daten auf der Startseite zu sehen?	Das Gerät ist möglicherweise offline. 1: Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN funktioniert. 2: Überprüfen Sie, ob die LED leuchtet. 3: Überprüfen Sie, ob der WLAN-Dongle korrekt angeschlossen ist. Es kann eine Weile dauern, bis die Daten hochgeladen sind, danach ist ECOS mit dem Gerät verknüpft. Schlechter Handy-Empfang. Überprüfen Sie, ob das Internet ordnungsgemäß funktioniert und starten Sie ECOS neu.
30	Mehrere Geräte zu ECOS hinzufügen	Melden Sie sich bei der ECOS-App an und tippen Sie auf "+" oben links auf der Startseite. Scannen

	Problem	Lösung
		Sie den QR-Code auf dem WLAN-Dongle, um
		neue Geräte hinzuzufügen. Alternativ navigieren
		Sie zu "Setting" >> "Devices" und tippen Sie "+" an,
		um weitere Geräte hinzuzufügen.
31	Wie kann ich mein	Melden Sie sich bei ECOS an und navigieren Sie
	Gerätekonto löschen?	zu "Setting" >> "My Devices", wählen Sie das
		Gerätekonto und tippen Sie oben rechts auf den
		Bildschirm, um das Gerät zu löschen.
32	Warum ist das Gerät	Es gibt viele Gründe, warum das Gerät offline ist.
	offline?	1. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Netzwerk
		ordnungsgemäß arbeitet
		2. Überprüfen Sie, ob die LED leuchtet
		3. Überprüfen Sie, ob die LED am WLAN-Dongle
		leuchtet
33	Warum kann ich den	1. Überprüfen Sie, ob die LED leuchtet
	WLAN-Dongle-Hotspot	2. Überprüfen Sie, ob die LED am WLAN-Dongle
	nicht suchen oder finden?	leuchtet
		3. Starten Sie den WLAN-Dongle neu oder
		schließen Sie ihn erneut an
34	Warum wird keine	Trennen Sie Ihr Handy vom WLAN und verbinden
	Internetverbindung	Sie es nach erfolgreicher WLAN-Konfiguration
	gefunden, wenn ich nach	erneut mit Ihrem Heim-WLAN oder Ihrem
	der Konfiguration von	Mobilfunknetz.
	ECOS über WLAN in	
	andere Menüs	
	zurückkehre?	

7 REINIGUNG UND WARTUNG

Schalten Sie das System aus, bevor Sie es reinigen oder eine Wartung durchführen.

• Herunterfahren:

Schritt 1: Trennen Sie ggf. die Backup-Last, und schalten Sie dann den Backup-Schutzschalter aus.

Schritt 2: Schalten Sie den Netzschutzschalter aus.

Schritt 3:: Schalten Sie den PV-Schalter aus.

7.1 Reinigung

Schalten Sie das System aus, bevor Sie den Wechselrichter reinigen. Reinigen Sie das Batteriegehäuse nur mit einer weichen, trockenen Bürste oder einem Staubsauger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten, um das Gehäuse zu reinigen.

7.2 Wartung

Der Wechselrichter muss regelmäßig gewartet werden, Details siehe unten: HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Wechselrichter vor der Wartung mindestens 5 Minuten lang vollständig von allen DC- und AC-Stromquellen getrennt ist.

Kühlkörper: Reinigen Sie den Kühlkörper einmal im Jahr mit einem Tuch. Drehmoment: Bitte verwenden Sie einmal im Jahr einen Drehmomentschlüssel, um die AC- und Batterieanschlüsse festzuziehen.

8 ANHANG

8.1 Datenblatt

Hybrid-Spezifikationen							
Serie: CopiaTH							
	WH-	WH-	WH-	WH-	WH-	WH-	
Modell	THA502	THA602	THA802	THA103	THA123	THA133	
PV-Eingang							
Max. Absolutspannung [V/DC]			1000	2			
MPPT-Spannungsbereich [V/DC]	180980						
Max. DC-Eingangsleistung [W]	7500	9000	12000	15000	20000	20000	
Startspannung [V/DC]			145		<u> </u>	1	
Nenn-Betriebsspannung [V/DC]	620						
Max. Eingangsstrom [A/DC]			18/18	3			
Max. Rückspeisestrom des							
Wechselrichters zum Array			0				
[A/DC]							
ISC PV [A/DC]	22/22						
Anzahl MPP-Tracker	2						
Anzahl Strings je MPP-Tracker	1						
Batterie			Lithium-	lonen			
Batterie Spannungsbereich			160 - 7	700			
[V/DC]			100 /	00			
Max. Lade-/Entladestrom [A/DC]			25/2	5			
AC-Eingang/Ausgang							
Nenn-Ausgangsleistung [W]	5000	6000	8000	10000	12000	13000	
Nenn-Scheinleistung zum Netz [VA]	5000	6000	8000	10000	12000	13000	
Max. Scheinleistung zum Netz [VA]	5000	6000	8000	10000	12000	13000	
Nenn-Scheinleistung vom Netz [VA]	10000	12000	16000	17900	17900	17900	
Max. Scheinleistung vom Netz [VA]	10000	12000	16000	17900	17900	17900	
	3/N/PE; 220/380						
	3/N/PE; 240/415						
Nennfrequenz [Hz]	50/60						

AC-Nennstrom zum Netz [A/AC]	7,3	8,7	11,6	14,5	17,4	18,9		
Max. AC-Strom zum Netz [A/AC]	8,1	9,6	12,8	16,0	19,2	20,8		
AC-Nennstrom vom Netz [A/AC]	14,6	17,4	23,2	26,0	26,0	26,0		
Max. AC-Strom vom Netz [A/AC]	16,2	19,2	25,6	26,0	26,0	26,0		
Einschaltstrom [A/AC]	16 A/AC (Spitze), 11,3 µs (Dauer)							
Max. Ausgangsfehlerstrom [A/AC]	52 (Spitze), 37 (rms)							
Max. AC-Ausgang Überstromschutz [A/AC]			37					
AC-Eingang Leistungsfaktor			-0,8 bis	; +0,8				
AC-Ausgang Leistungsfaktor		1(-0	,8 bis +0,8	einstellba	r)			
THDi			< 3 5	%				
EPS-Ausgang (mit Batterie)								
Nenn-Ausgangsleistung [W]	5000	6000	8000	10000	12000	13000		
Spitzenausgangsscheinleistun g [VA] bei 60 Sekunden	10000	12000	16000	16000	16000	16000		
	3/N/PE; 220/380							
Nennspannung [V/AC]	3/N/PE; 230/400 3/N/PE; 240/415							
Nennfrequenz [Hz]			50/60 (±	:0,2 %)				
Nenn-Ausgangsstrom [A/AC]	7,3	8,7	11,6	14,5	17,4	18,9		
Einschaltstrom [A/AC]		16 A/A	C (Spitze),	11,3 µs (Da	uer)			
Max. Ausgangsfehlerstrom [A/AC]		5	52 (Spitze),	37 (rms)				
Max. EPS-Ausgang Überstromschutz [A/AC]			37					
Schaltzeit [ms]	< 10							
THDv bei linearer Last [%]			< 2					
Leistungsfaktor	-0,8 bis +0,8							
Wirkungsgrad								
PV max. Wirkungsgrad [%]	98							
PV Europa Wirkungsgrad [%]	97							
PV max. MPPT-Wirkungsgrad [%]	99,9							
Batterie Ladung durch PV max. Wirkungsgrad [%]			98,	5				
Batterie Entladung	97,7							

Wirkungsgrad [%]		
Schutz		
Über-/Unterspannungsschutz	Ja	
DC-Isolationsschutz	Ja	
DC-Einspeisungsüberwachung	Ja	
Fehlerstromerkennung	Ja	
Anti-Inselbildungsschutz	Ja	
Überlastschutz	Ja	
Batterieeingang	la	
Verpolungsschutz	30	
PV-Anlage Verpolungsschutz	Ja	
Überspannungsschutz	Ja	
Überhitzungsschutz	Ja	
Allgemeine Daten		
Abmessungen (B x T x H) [mm]	510 x 205 x 480	
Abmessungen Verpackung	700 x 360 x 605	
(B x T x H) [mm]	700 x 300 x 003	
Nettogewicht [kg]	30,8	
Bruttogewicht [kg]	35	
Betriebstemperatur [°C]	-25 bis +60	
Relative Luftfeuchtigkeit [%]	0 - 95	
Höhenlage [m]	≤ 3000	
Schutz gegen Eindringen	IP65	
Kühlung	Natürlich	
Wechselrichter Topologie	Nicht isoliert	
Überspannungskategorie	III(AC), II(DC)	
Schutzklasse	Klasse I	
Aktive Anti-	Frequenzyerschiebung	
Inselbildungsmethode	riequenzverseniebang	
Mensch-Maschine-		
Schnittstelle		
BMS-	RS485/CAN	
Kommunikationsanschluss		
Zähler-	R\$485	
Kommunikationsanschluss		
Geräuschemission [dB]	< 25	
Leistungsaufnahme im	< 10	
Standby-Modus [W]	- 10	

9 TYPENSCHILDER

CVCTUS

Hybrid Inverter:

Туре	WH-THA502	
	Max.DC input power	7500W
PV INPUT	MPPT voltage range	DC 180 980V
	Rated operating voltage	DC 620V
	Max input current	DC 18/184
	Isc PV	DC 22/22A
	Pated voltage	3/N/PEAC 380/400/415
	Rated current	AC 14.6A
AC	Max input current	AC 16.2A
INPUT	Rated frequency	50/60Hz
	Max apparent power	10000\/A
	Power factor	-0.8+0.8
	Pated newer	5000W
	Rated apparent nowe	r 5000VA
	Max, apparent power	5000VA
AC	Rated frequency	50/60Hz
OUTPUT	Rated voltage	3/N/PEAC 380/400/415
	Rated output current	AC 7.3A
	Max.output current	AC 8.1A
	Power factor	1(-0.8+0.8 adjustable
EPS	Rated voltage	3/N/PE AC 380/400/415
	Max.output current	AC 8.1A
	Rated frequency	50/60Hz
OUTPUT	Rated apparent powe	r 5000VA
	Max. apparent power	5000VA
	Power factor	-0.8+0.8
	Battery type	Li-ion
Battery	Battery Voltage Range	DC 160700V
-	Max.Charge/Discharge C	Current DC 25A
	Ingress protection	IP 65
	Operation temperature ra	ange -25°C+60°C
	Inverter topology	Non-isolated
	Over voltage category	III (AC) ,II (DC)
	D 1 11 1	

 Image: Sheng Xiang, Yaxi Community, Luoshe Town, Huishan District, 214000, Wuxi City, Jiangsu Province

 Www.weiheng-tech.com

Туре	WH-THA602	
PV INPUT	Max.DC input power Absolute max. voltage MPPT voltage range Rated operating voltage Max. input current Isc PV	9000W DC 1000V DC 180980V DC 620V DC 18/18A DC 22/22A
AC INPUT	Rated voltage 3 Rated current Max.input current Rated frequency Max.apparent power Power factor	/N/PE AC 380/400/415 AC 17.4A AC 19.2A 50/60Hz 12000VA -0.8+0.8
AC OUTPUT	Rated power Rated apparent power Max. apparent power Rated frequency Rated voltage 3 Rated output current Max.output current Power factor	6000W 6000VA 50/60Hz 50/60Hz V/N/PE AC 380/400/415' AC 8.7A AC 9.6A 1(-0.8+0.8 adjustable
EPS OUTPUT	Rated voltage 3 Max.output current Rated frequency Rated apparent power Max. apparent power Power factor	/N/PE AC 380/400/415 AC 9.6A 50/60Hz 6000VA 6000VA -0.8+0.8
Battery	Battery type Battery Voltage Range Max.Charge/Discharge Cu	Li-ion DC 160700V urrent DC 25A
	Operation temperature rai	nge -25℃+60℃
	Inverter topology Over voltage category Protective class	Non-isolated III (AC) ,II (DC) Class I

 Image: Sheng Xiang, Yaki Community, Lucshe Town, Huishan District, 214000, Wuxi City, Jiangsu Province

 www.weiheng-tech.com

~ ~ ~			
	$\boldsymbol{\mathcal{L}}$		

Hybrid Inverter:

Туре	WH-THA802	
PV INPUT	Max.DC input power Absolute max. voltage MPPT voltage range Rated operating voltage Max. input current Isc PV	12000W DC 1000V DC 180980V DC 620V DC 18/18A DC 22/22A
AC INPUT	Rated voltage 3 Rated current Max.input current Rated frequency Max.apparent power Power factor	3/N/PE AC 380/400/415V AC 23.2A AC 25.6A 50/60Hz 16000VA -0.8+0.8
AC OUTPUT	Rated power Rated apparent power Max. apparent power Rated frequency Rated voltage Rated output current Max.output current Power factor	8000W 8000VA 8000VA 50/60Hz 3/N/PE AC 380/400/415V AC 11.6A AC 12.8A 1(-0.8+0.8 adjustable)
EPS OUTPUT	Rated voltage C Max.output current Rated frequency Rated apparent power Max. apparent power Power factor	3/N/PE AC 380/400/415V AC 12.8A 50/60Hz 8000VA 8000VA -0.8+0.8
Battery	Battery type Battery Voltage Range Max.Charge/Discharge C	Li-ion DC 160700V urrent DC 25A
	Ingress protection	IP 65
	Operation temperature ra	nge -25°C+60°C
	Inverter topology	Non-isolated
	Over voltage category	(DC) III (DC)
	i i otective ciuss	010331

CACTUS

Hybrid Inverter:

Туре	WH-THA103	
PV INPUT	Max.DC input power Absolute max. voltage	15000W DC 1000V DC 180 980V
	Rated operating voltage Max. input current	DC 620V DC 18/18A
AC INPUT	Isc PV Rated voltage Rated current Max.input current Rated frequency Max.apparent power	DC 22/22A 3/N/PE AC 380/400/415\ AC 26A AC 26A 50/60Hz 17900VA
AC OUTPUT	Power factor Rated power Rated apparent power Max. apparent power Rated frequency Rated voltage Rated output current	-0.8+0.8 10000W r 10000VA 10000VA 50/60Hz 3/N/PE AC 380/400/415V AC 14.5A
	Max.output current Power factor	AC 16.0A 1(-0.8+0.8 adjustable)
EPS OUTPUT	Rated voltage Max.output current Rated frequency Rated apparent power Max. apparent power Power factor	3/N/PE AC 380/400/415\ AC 16.0A 50/60Hz r 10000VA 10000VA -0.8+0.8
Battery	Battery type Battery Voltage Range Max.Charge/Discharge C	Li-ion DC 160700V Current DC 25A
	Ingress protection	IP 65
	Operation temperature r	ange _25°C+60°C
	Inverter topology	Non-isolated
	Protective class	Class I

 \square

Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co.,Ltd.

Address: Sheng Xiang, Yaxi Community, Luoshe Town, Huishan District, 214000, Wuxi City, Jiangsu Province www.weiheng-tech.com Made in China Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co.,Ltd.

 \square

Address: Sheng Xiang, Yaxi Community, Luoshe Town, Huishan District, 214000, Wuxi City, Jiangsu Province www.weiheng-tech.com Made in China

_	^	<u> </u>	T I		C
T				U	>

Туре	WH-THA123	
PV INPUT	Max.DC input power Absolute max. voltage MPPT voltage range Rated operating voltage Max. input current	20000W DC 1000V DC 180980V DC 620V DC 18/18A
	Isc PV	DC 22/22A
AC INPUT	Rated voltage Rated current Max.input current Rated frequency Max.apparent power Power factor	3/N/PE AC 380/400/415V AC 26A AC 26A 50/60Hz 17900VA -0.8+0.8
AC OUTPUT	Rated power Rated apparent power Max. apparent power Rated frequency Rated voltage Rated output current Max.output current Power factor	12000W r 12000VA 50/60Hz 3/N/PE AC 380/400/415V AC 17.4A AC 19.2A 1(-0.8+0.8 adjustable)
EPS OUTPUT	Rated voltage Max.output current Rated frequency Rated apparent power Max. apparent power Power factor	3/N/PE AC 380/400/415V AC 19.2A 50/60Hz r 12000VA 12000VA -0.8+0.8
Battery	Battery type Battery Voltage Range Max.Charge/Discharge C	Li-ion DC 160700V Current DC 25A
	Ingress protection Operation temperature r	IP65 ange -25°C+60°C
	Over voltage category Protective class	III (AC) ,II (DC) Class I

CACTUS

Hybrid Inverter: Type WH-THA133 20000W Max.DC input power DC 1000V Absolute max. voltage ΡV MPPT voltage range DC 180...980V INPUT DC 620V Rated operating voltage Max. input current DC 18/18A Isc PV DC 22/22A 3/N/PE AC 380/400/415V Rated voltage AC 26A Rated current AC AC 26A Max.input current INPUT Rated frequency 50/60Hz 17900VA Max.apparent power Power factor -0.8...+0.8 Rated power 13000W 13000VA Rated apparent power 13000VA Max. apparent power AC Rated frequency 50/60Hz OUTPUT Rated voltage 3/N/PEAC 380/400/415V Rated output current AC 18.9A Max.output current AC 20.8A 1(-0.8...+0.8 adjustable) Power factor 3/N/PEAC 380/400/415V Rated voltage Max.output current AC 20.8A EPS Rated frequency 50/60Hz OUTPUT Rated apparent power 13000VA Max. apparent power 13000VA Power factor -0.8...+0.8 Battery type Li-ion Battery Battery Voltage Range DC 160...700V Max.Charge/Discharge Current DC 25A Ingress protection IP 65 -25°C...+60°C Operation temperature range Inverter topology Non-isolated Over voltage category III (AC) ,II (DC) Protective class Class I

Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co.,Ltd.

Address : Sheng Xiang, Yaxi Community, Luoshe Town, Huishan District, 214000 , Wuxi City, Jiangsu Province www.weiheng-tech.com Made in China

|

🕲 \land 🛆 🛆 C E 🗵 🗀 🛆 🖉

Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd. Adress : Sheng Xiang, Yaxi Community, Luoshe Town, Huishan District, 214000, Wuxi City, Jiangsu Province www.weiheng-tech.com Made in China